



## CHARGEUR SANS FIL RAPIDE Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté votre base de chargeur sans fil de chez Condor

Nous sommes fiers de fabriquer des accessoires mobiles supérieurs avec la plus haute qualité et la technologie disponible

Avec un incroyable produit, nous fournissons à nos clients un support client exceptionnel, s'ils éprouvent des difficultés techniques.

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, veuillez nous contacter ou visitez notre site Web: [www.condor.dz](http://www.condor.dz)

### Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?

- (1). Station de chargement sans fil
- (2). Manuel D'utilisation

### Caractéristiques

Détection d'objets étrangers : les objets métalliques peuvent être détectés pour une expérience utilisateur sécurisée, plus besoin de s'inquiéter à propos de la surchauffe, de la surtension ou de l'arrêt.

### Chargement de votre appareil sans fil

Connectez l'adaptateur mural CA fourni à la base de chargement et branchez-le à la prise murale



Placez le connecteur sans fil sur la Station de chargement sans fil comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. assurez-vous que le centre du séparateur est aligné sur le centre de la Station de chargement. la charge commencera au contact.



### Indicateur LED de charge

Un indicateur LED affichera une lumière blanche indiquant son état de charge.

- LED Allumée signifie qu'un périphérique compatible est détecté et se charge correctement
- LED Eteinte signifie que la charge est terminée.
- LED Clignotante indique une erreur, des appareils non compatibles ou des appareils mal alignés sont la cause fréquente d'une LED clignotante

Le mécanisme de sécurité ne permettra pas non plus à la charge de l'appareil jusqu'à ce que l'erreur soit identifiée et réparée.

### Information de température

Température de fonctionnement 0°C - 25°C

La température de stockage 20°C - 70°C

### Distance de chargement effective

Prend en charge la plupart des téléphones avec une épaisseur de couvercle de téléphone inférieure ou égale à 3MM.

Les téléphones avec des couvercles de plus de 3 mm d'épaisseur doivent être retirés avant que le chargeur sans fil puisse commencer à charger.

### Chargement rapide

La Station de recharge sans fil fournira jusqu'à 10W de charge rapide.

La couverture supérieure de ce chargeur sans fil est faite de silicone sensible à la chaleur.

Design compact pour une utilisation au bureau ou à la maison.

### Entretien et nettoyage de la base de chargement

Conservez la Station de chargement au sec et à l'abri de l'humidité et des matières corrosives.

Ne nettoyez pas cette Station de chargement avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs. Essayez-la avec un chiffon doux mouillé d'eau.

### Notes à propos du chargement sans fil:

- Le téléphone doit être placé correctement sur le chargeur sans fil.
- Ne mettez pas les obstacles métalliques sur le chargeur sans fil.
- Le chargement sans fil peut affecter la radio FM, ce dernier et la fonction de chargement sans fil ne peuvent pas être utilisés au même temps.
- S'il y a un objet étranger entre le téléphone et le chargeur sans fil, le chargeur ne pourra pas fonctionner d'une façon normale.
- Veuillez ne pas utiliser de chargeurs sans fil dans les zones où les signaux réseau sont faibles et ne peuvent pas recevoir le réseau.
- Ne placez pas trop près d'une carte à barre magnétique ou une puce (carte d'identité et carte bancaire, etc.) pour éviter que la carte ne perde pas son magnétisme.
- Veuillez garder la distance de plus de 20 cm entre le chargeur et le dispositif médical implanté (stimulateurs cardiaques, implants, etc.) afin d'éviter toute interférence potentielle avec le dispositif médical. Veuillez le tenir éloigné du feu, de l'eau et des autres liquides.
- Ce n'est pas un jouet pour s'amuser, s'il vous plaît garde-le loin des enfants.
- L'équipement de chargement doit répondre à la norme Qi.