


ZIP 1 هاتف دليل التشغيل السريع



ACE France
 Info@acemobile.fr | www.acemobile.fr

إشعار

حقوق الطبع والنشر © ACE France 2018

قد لا يتم الخفيف عن المعلومات الواردة في هذا الدليل لأطراف ثالثة أو مستخدمة في أي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية صريحة من ACE France.

العلامات التجارية

ACE والشعار ACE هو علامة مسجلة ل ACE France

معلومات عن دليل الإستعمال

محتوى الدليل ممتدج، عندما يتم لتبرهن هذا الدليل هو للإعلام فقط وتحتج للغير دون إشعار مسبق، وقد يذات مجموعات معاصرة في إعداد هذا الدليل لضمان دقته، لا تشمل شركة ACE France أية مسؤولية ناشئة عن أي الخطأ أو سوء في هذا الدليل، أو عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

تعمل شركة ACE France على سياسة التطوير المستمر.

تغطي ACE France بالحق في إجراء تحسينات، تغييرات أو تعديلات في التصميم الجهاز(هاتف) أو في المعلومات الواردة في الدليل دون أي التزام بإخطار أي شخص عن هذه التعديلات والتغييرات دون إشعار مسبق، قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن الجواز(هاتف) الخاص بك، وهذا يوصف بإجراء المصنعة في الجهاز بطاقة SIM أو عمود الخدمة الخاص بك وهي عرضة للغير دون إشعار مسبق. لنستطيع لكذالك هاتفك بتطبيق استخدام خدمات البثالات مثل خدمة الرسائل، التحميل والتحميل المرز آمنة الشبكاتية، أو استخدام خدمات الموقع، لتجنب دفع رسوم إضافية ومزيد من التفاضل، يرجى الاتصال بمرود الخدمة.

معلومات هامة تتعلق بالسلامة فيما يتعلق إشعاع تعرض الجهازيه الياهوية (RF)، لضمان الامتثال للمعايير الأوروبية، يرجى قراءة دليل المستخدم الخاص بالجهاز (هاتف) ، يجب أن تستخدم مع ما لا يقل عن 09 من من الحجم. عند ملء هذه التعليمات بؤدي إلى التعرض للموجات الكهرومغناطيه مع المعيار هي قيمة SAR لاجهز الجهازي (هاتف) عند اجتهات على الجسم ومتوافقه مع المعيار هي 0,925 واط / كغ في حين قد يكون هناك اختلافات بين مستويات الإشعاع SAR وتختلف حسب الوانواف والمواقع، ولكن جميعها تون مستأدى والتوجيهات الدولية ومتطلبات الامتثال الأوروبي لتعرض RF (موجات الراديو)

الحد من التعرض للموجات اللاسلكية (RF)
 بالنسبة للأفراد المسنين، الحد من التعرض لمخاطر تردد الراديو منظمة الصحة العالمية (WHO) تدعم الصيغته السالمة. لتقليل التعرض للأجهزة اللاسلكية، تجنب استخدام الهاتف المحمول، في حال تجنب الأفراد وتجنبهم في حماية أطفالهم من التعرض للموجات، تفرح الأجهزة بعيدة عن الرأس والجسم. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية WHO من الموقع حول هذا الموضوع من الصفحة الرئيسية http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/ar/

معلومات تنظيمية
 اتطابق على المعلومات والمتطلبات التالية في مناطق محددة على النحو المبين. نحن، ACE France, 71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France. نعلن أن الجهاز (هاتف) ZIP 1 يتوافق مع المتطلبات والأحكام.

SAR: EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 42209-2:2010, EN 62479:2010
 EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03), ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03), ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11), EN 59032:2015, EN 59032:2015, EN 59035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
 SAFETY: EN 60950-1:2006+A11: 2009 +A1:2010+A12:2011
 RADIO: ETSI EN 300 328 V2.1, (2016-11), ETSI EN 301 511 V12.5, (2017-03), ETSI EN 303 365 V1, (2017-03)



4

1،معلومات حول سلامة المنتج

سلامتك

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز (هاتف) لضمان الاستخدام الآمن والسليم.



أغلق الجهاز (هاتف) في المشتبهات

الرياح القوية، الثلج، البخاخ، والمرواح، ذات النصف، يرجى إيقاف الجهاز (هاتف) بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الجهاز (هاتف) أثناء التواجد بالقرب

لا تستخدم الجهاز (هاتف) في محطة البنزين، لا تستخدم الجهاز (هاتف) قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



بطاقات SIM و SD المحمولة

احمها (هاتف) وضعها وحفظها بعيدا عن متناول الأطفال.



البطارية

رجاء لا تحرق أو تلف البطارية، قد تكون خطرة وسبب الحريق، يرجى عدم رمي البطارية في انبار لتفادي الخطر.

عندما يصبح من غير الممكن استخدام البطارية، يرجى وضعها في بئحة آمنة، لا تحاول تفكيك البطارية. إذا ما تم كسر البطارية أو انفادج، أو أصعبت مبرحة، يرجى التوقف عن استخدامها، واستبدالها ببطارية أصلية مطابق عليها.



استخدم معدات ذات جودة

استخدم معدات مخرج بها لتجنب الخطر.

هذه المعدات تمثل المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة مع التوجيه.

الحماية ضد السرقة
 يتم التعرف على الجهاز (هاتف) الخاص بك عن طريق IMEI (رقم تسلسل الجهاز (هاتف))، وهو موجود على ملصق أمانته وهي داخلية المنتج. يرجى الاحتياطة الرقم من المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز (هاتف) عن طريق إدخال * # 6 0 * # في شاشة سرعة الجهاز (هاتف)، هذا الرقم يسمح بتتبع استخدام هاتفك المحمول، ومع شخص ثالث من استخدامه، حتى مع وجود بطاقة SIM مختلفة. هذا الرقم هو الجهاز (هاتف)، البطارية والملحقات يعني أن هذه الملحقات يجب اتخاذها كجزء من القطا في نهاية فترة استخدامها:

- مراكز التحصيل من الشبكات الختية مع مطابق محددة لجهة المعدات.
- مطابق جمع في نقاط البيع.

ويعد ذلك سوف يتم إعادة تجهيزها، ومع المواد التي تجرى التحصيل منها في الشبكات، ويجب يمكن إعادة استخدام مكوناتها.

في دول الإنتاج الأوروبي
 نقاط الجمع هذه متاحة لجميع المنتجات مع هذا المنتج جلبها لهذه النقاط.

إصدار البرنامج: AF0218_V2_0_20180816
 بعد إصدار المنتج، ستقوم الشركة المصنعة بإصدار تحديثات البرامج لتصبح الأخطاء وتم تعزيز الأوتومات.

تم التحقق من جميع نسخ البرامج التي تم إصدارها من قبل الشركة المصنعة وهي مازالت متوافقة مع الأوامر ذات الصلة.

إصدار البرنامج: AF0218_V2_0_20180816
 بعد إصدار المنتج، ستقوم الشركة المصنعة بإصدار تحديثات البرامج لتصبح الأخطاء وتم تعزيز الأوتومات.

تم التحقق من جميع نسخ البرامج التي تم إصدارها من قبل الشركة المصنعة وهي مازالت متوافقة مع الأوامر ذات الصلة.

4

2. تعرف على الهاتف

خصائص الهاتف (هاتف) 127,4*55,6*12 مم
 الأبعاد (هاتف) 127,4*55,6*12 مم
 كابل ميكرو USB
 بطارية ليثيوم
 الإسطانة 3,7 فولت 1450 ملي أمبير/سا
 مدة وقت التشغيل (معدلات إمداد بطاقتك الشبكية 318 ساعة)،
 مدة المحادثات / زمنيتك بقاءك الشبكية 18 ساعة
 لعرض من المعلومات حول الشبكات والبطارية يرجى الرجوع إلى الملحقات الخاصة بها. نظرة عامة حول الهاتف



شاشة
 مفتاح الخيارات الأيمن
 مفتاح التثبيت
 قطع الاتصال / تشغيل
 لوحة المفاتيح
 مفتاح الخيارات الأيمن
 مفتاح التثبيت
 قطع الاتصال / تشغيل
 لوحة المفاتيح
 ميكروفون

3، **جهد التشغيل**
 1,3 تثبيت بطاقات SIM
 تحتوي بطاقة SIM على معلومات هامة بما في ذلك رقم هاتفك، رقم PIN (رقم التعريف الشخصي) PUK، PIN2، (مفتاح فك التشفيل) IMSI، PUK2، معلومات الشبكة، بيانات الاتصال، بيانات الرسائل المصغرة.

11 تم براع القطاء الختية والبطارية.

6

2،تحذيرات وملاحظات

تحذيرات عملية
 معلومات هامة حول التشغيل الآمن والعمل. اقرأ هذه المعلومة قبل استعمال الجهاز (هاتف)، من أجل التشغيل الآمن والفعال لتجهازك، احترم التوجيهات.

أماكن محتملة التفتير
 تم إرفاق الجهاز (هاتف) عندما تكون في أماكن ذات أجهزة محتملة التفتير، مثل مناطق التواجد (مخبرات إجازة والنوم والمناطق السكنية للقيام)، خلال التواجد أو التواجد في مكانية مناطق التفتير والمناطق الخيرية من أجهزة التفتير الخيرية، أو المناطق الخيرية من مواقع التفتير أو الخدمات (مثل المساحيق المعديية، الحبوب والتغذية) الموجودة في الهواء.

تداخلت مع الأجهزة الطبية الأجهز الخاصة
 معظم وأكبر لس الخ الأجهزة الإلكترونية محمية ضد الإشارات RF لذلك بعض الأجهزة الإلكترونية قد لا تكون محمية ضد الإشارات RF المنبعثة من هاتفك.

الحماية الصوتية
 لهذا الجهاز (هاتف) المجهزة على إصدار صديق قوي، قد يتم بحاسة السمع عند استعمال خاصية مكرر الصوت، يتضح بوضع الجهاز (هاتف) على مسافة معينة من الأذن.

باقي الأجهزة متعددة الوسائط، المشتبهات
 إذا استعملت أي جهاز طاق خاص، فائصل بطاقتك الجهازي (هاتف) لتتأكد ما إذا كان هذا الجهاز (هاتف) في المناطق السكنية، السكنية للقيام، خلال التواجد أو التواجد في مكانية مناطق التفتير والمناطق الخيرية من أجهزة التفتير الخيرية، أو المناطق الخيرية من مواقع التفتير أو الخدمات (مثل المساحيق المعديية، الحبوب والتغذية) الموجودة في الهواء.

إعلان حول التشغيل والاستعمال
 أنت وحدك المسؤول عن استعمال جهازك والتأكد من أن الجهاز (هاتف) في الأماكن التي يمنع فيها استعمال الأجهزة الذكية.

مقرر استعمال الجهاز (هاتف) عرضة لتعليمات السلامة لحماية المستعملين وأبناء العائلات.

استعمال الجهاز (هاتف) وملحقاته مثل حرس وحافظ عليه في مكان نظيف بعيد عن الغبار.

لا تعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته للنسبة اللزجة المقبوحة أو لمواد التبع المستعملة.

لا تعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته للسوائل والظروحة المرصعة.

لا ترمز ولا تلمس بياضك أو لأي الجهاز (هاتف) أو ملحقاته.

لا تستعمل الجهاز (هاتف) أو ملحقاته الكاشطة، محبات التنظيف أو غاب الرش للتنظيف.

لا تحاول إصلاحه.

لا تحاول فك الجهاز (هاتف) أو ملحقاته، فقط شخص معتمد يستطيع ذلك.

لا تعرض الجهاز (هاتف) أو ملحقاته لدرجات حرارة قصوى: أقل من 0° م، أو أعلى من 45° م.

2,3 الاتصال بالشبكية
 عند فتح غلاف الهاتف وبطاقة SIM ، يقوم الهاتف بالبحث الشبكات في شبكة متاحة.

4،نقط الإختلال
 يمنع هذا الهاتف طرق استعمال غير صحيحة، بما في ذلك إدخال اللغة الفرنسية/الإنجليزية باستخدام الحروف الختية والصغرى، وطريقة إدخال رقمية.

- إصطع الرمز # للدخول إلى واجهة أخطاء الإرجال.
- إصطع الرمز * لإدخال الرمز المراد.

5

نسب المادة المستخدمة يجب توصيل المنتج فقط 58 وتوافق فقط 2،0(أعلى)نظرا لما يسمى USB نظام
 يجب تثبيت المعنى بالقرب من الجهاز وتجنب الوصول إليه بسهولة

البطارية
 يحتوي هاتفك على بطارية ليثيوم داخلية. إن استعمال بعض بيانات التفتير قد يؤدي لاستنفاد أكبر للبطارية مما قد يتطلب شحنها قبل أن تكون كل عملية التفتير بطاريات الشحن.

سدد جدر التفتير (أو فتح الشبكات) البطارية نوع نوع صحيح. يرجى التحفظ من البطاريات المستعملة وهذا التعليمات.

الأجهزة العاطية أو الساخنة
 لا تحاول فك الجهاز (هاتف) أو أحد ملحقاته، فقط شخص مؤهل يمكنه فتح أو صيانة الجهاز (هاتف) أو الملحقات، في حالة عمر الجهاز (هاتف) أو إحدى ملحقاته في الماء، أو في حالة تعرضه لثقل أو سقوطه، فلا تستعمله إلا بعد القيام بعملية تحقق من طرف مركز خدمة معتمد.

نوع الشبكات : AG5006C01 المعالج : SV 46/0,6A
 مظهر الجهاز على المستخدم في الأماكن المختلفة.
 الجهاز مفتح بجاز، نزل جهازك، مفتحه يمكن الوصول إليها.

ACE France
 71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France

6

1،معلومات حول سلامة المنتج

سلامتك

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز (هاتف) لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

أغلق الجهاز (هاتف) في المشتبهات

الرياح القوية، الثلج، البخاخ، والمرواح، ذات النصف، يرجى إيقاف الجهاز (هاتف) بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الجهاز (هاتف) أثناء التواجد بالقرب

لا تستخدم الجهاز (هاتف) في محطة البنزين، لا تستخدم الجهاز (هاتف) قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

بطاقات SIM و SD المحمولة

احمها (هاتف) وضعها وحفظها بعيدا عن متناول الأطفال.

البطارية

رجاء لا تحرق أو تلف البطارية، قد تكون خطرة وسبب الحريق، يرجى عدم رمي البطارية في انبار لتفادي الخطر.

عندما يصبح من غير الممكن استخدام البطارية، يرجى وضعها في بئحة آمنة، لا تحاول تفكيك البطارية.

إذا ما تم كسر البطارية أو انفادج، أو أصعبت مبرحة، يرجى التوقف عن استخدامها، واستبدالها ببطارية أصلية مطابق عليها.

استخدم معدات ذات جودة

استخدم معدات مخرج بها لتجنب الخطر.

7