





ZIP 1 Téléphone Guide de démarrage rapide   ACE France Info@acemobile.fr 1 www.acemobile.fr	Notice COPYRIGHT©2018 ACE France Les informations contenues dans ce manuel ne peuvent être en aucun cas transmises ou reproduites sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de ACE France Marques commerciales ACE, et le logo ACE sont des marques déposées de ACE France. Informations sur le mode d'emploi Le contenu du manuel est considéré correct lors de sa parution. Ce manuel est à titre informatif seulement et peut être modifié sans préavis. La préparation de ce manuel a été effectuée afin de garantir sa pleine exactitude. La société décline toute responsabilité résultant de quelques erreurs ou omissions, ou de l'utilisation des informations fournies dans ce manuel. ACE France opère sur une politique de développement continue. ACE France se réserve le droit d'apporter des améliorations, des changements ou des révisions dans la conception de l'appareil (téléphone) ou dans l'information contenue dans le manuel sans aucune obligation d'informer les tiers de ces révisions et modifications et sans préavis. Certains contenus de ce manuel peuvent différer de ceux de votre appareil, selon le logiciel installé, votre carte SIM ou votre opérateur téléphonique et sont sujets à un changement sans préavis. Vous pouvez payer des frais supplémentaires pour utiliser les services de données, telles que la messagerie, le téléchargement, la synchronisation automatique, ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter de payer votre frais supplémentaires, et pour plus de détails, veuillez contacter des fournisseur de services.	1. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT Pour votre sécurité Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil (téléphone) pour vous assurer d'une utilisation sûre et appropriée. Eteindre dans les hôpitaux Veuillez respecter les dispositions ou règlements pertinents. Veuillez éteindre votre appareil (téléphone) à proximité d'équipements médicaux. Eteindre dans les stations de services N'utilisez pas l'appareil (téléphone) dans les stations-service ou à proximité des combustibles ou des produits chimiques. Composants internes détachables Veuillez garder votre appareil et ses composants internes (cartes SIM et carte SD) hors de la portée des enfants. Batterie Veuillez ne pas détruire ou endommager la batterie, cela peut être dangereux et peut causer un incendie. Veuillez ne pas jeter la batterie dans le feu afin d'éviter le danger. Lorsque la batterie ne peut plus être utilisée, veuillez-vous en débarrasser de façon sécuritaire pour préserver l'environnement. Ne tentez pas de démonter la batterie. Si la batterie ou le chargeur sont endommagés ou usés, veuillez les remplacer avec une batterie ou un chargeur d'origine. Utiliser un équipement de qualité Nous équiperons et nous pièces de rechange ACE afin d'éviter tout risques.	La sécurité routière avant tout Prêtez une attention particulière lorsque vous conduisez et gardez votre véhicule avant d'utiliser votre téléphone. Veuillez suivre le code de la route et les règles de circulation locales. Interférences Tout appareil sans fil peut être sujet à des interférences, qui peuvent affecter la performance de votre appareil. Mettre en mode avion Les appareils sans fil peuvent causer des interférences dans les avions. Veuillez éteindre votre appareil ou le mettre en mode avion lorsque vous êtes à bord d'un avion. Exposition aux radiofréquences Déclaration générale sur les ondes radio et sur l'énergie RF Votre appareil (téléphone) contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet de l'énergie RF. Lorsque vous communiquez avec votre appareil (téléphone), le système traite votre appel et contrôle le niveau de puissance transmise par votre appareil (téléphone). Débit d'absorption spécifique (DAS) Votre appareil (téléphone) est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio fixées par les directives internationales. Ces limites ont été définies par l'organisation scientifique indépendante des marges de sécurité ICNIRP et sont mises en place pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de la santé. Les directives utilisent une unité de mesure connue sous le nom de "Débit d'Absorption Spécifique", ou DAS. La limite DAS pour les dispositifs mobiles est de 2 W/kg et la valeur maximale du DAS testée près de l'oreille sur ce modèle est de 0,771 W/kg. Comme décrit un peu plus loin dans ce manuel, il est possible d'utiliser votre appareil (téléphone) sans nécessairement le placer contre l'oreille (kit piéton, mode mains-libres). Le DAS est mesuré en utilisant la puissance d'émission la plus élevée de l'appareil. Le DAS réel de l'appareil en fonctionnement est généralement inférieur à celui indiqué ci-dessus. C'est en raison de l'adaptation automatique de la puissance d'émission. Cela est dû au changement automatique du niveau de la puissance de l'appareil en s'assurant qu'il utilise le minimum de puissance requise afin de communiquer avec le réseau internet.	Informations de sécurité liées à l'exposition RF Informations de sécurité importantes concernant les rayonnements de radiofréquences (RF). Pour assurer la conformité aux directives d'exposition RF, l'appareil (téléphone) doit être utilisé à plus de 5mm du corps. Le non-respect de ces instructions peut entraîner votre exposition aux RF dépassant les limites fixées. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil (téléphone) mobile lors de l'essai au niveau du corps est 0,925 W/kg. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de DAS dans différentes positions, tous ces niveaux sont conformes aux directives et exigences de l'UE pour l'exposition aux ondes radio et aux rayonnements RF. Limitier l'exposition aux radiofréquences (RF) Pour les personnes inquiètes de limiter leur exposition aux champs RF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) donne les conseils suivants : Mesures de précaution : les informations scientifiques actuelles ne montrent pas la nécessité de prendre des précautions particulières pour l'utilisation des appareils (téléphone). Par mesure de précaution, les utilisateurs peuvent choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants aux radiofréquences en limitant la durée des appels, ou en utilisant des dispositifs "mains libres" pour éloigner l'appareil (téléphone) de la tête et du corps. Pour d'amples informations, vous pouvez consulter le site de la page d'accueil de l'OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/fr/ Déclaration de conformité Les approbations et les avis suivants sont applicables dans des régions spécifiques comme indiqué ci-dessous : Nous, ACE France, 71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France, déclarons par la présente que l'appareil (téléphone) ZIP 1 est en conformité avec les normes et dispositions des directives. SAR: EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010 EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-52 V1.1(2016-11); EN 55032:2015/AC:2016-07-EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 SAFETY: EN 60950-1:2006+A11: 2009 +A1:2010-A12:2011+A2:2013 RADIO: ETSI EN 300 328 V2.1(2016-11); ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 303 343 V1.1(2017-03)  cet équipement est conforme aux exigences et autres dispositions de la directive en vigueur.
--	--	---	---	---

Protection contre le vol Votre appareil (téléphone) est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de l'appareil (téléphone) indiqué sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire du produit. Nous vous recommandons de noter le numéro dès la première utilisation de l'appareil (téléphone) en tapant * # 06# et de garder dans un endroit sûr. Il peut être demandé par la police ou par votre opérateur si votre appareil (téléphone) est volé. Ce numéro permettra le blocage de votre appareil, empêchant ainsi une tierce personne de l'utiliser même avec une autre carte SIM.  Des appareils (téléphone) et les chargeurs comportent des éléments polluants pour l'environnement. Certains composants sont récupérés sur des équipements endommagés, et serviront comme pièces de rechange. Dans les pays de l'union européenne Ces points de collecte sont accessibles gratuitement. Tous les produits avec ce signe doivent être rapportés à ces points de collecte. Attention: Ne pas remplacer la batterie par un modèle incompatible, cela pourrait provoquer une explosion. Disposer ensuite la batterie usagée dans les points de collectes spécifiques pour ces produits. • Les centres d'élimination des déchets municipaux avec bacs spécifiques à ces équipements. • Bacs de collecte sur les points de vente. Version de logiciel: AF0218_V2.0_20180816 Les mises à jour du logiciel sont fournies par le fabricant pour corriger des bugs et améliorer les fonctions du produit. Toutes les versions du logiciel publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont conformes aux règles en vigueur.	2.A PROPOS DU TELEPHONE Caractéristiques du téléphone Dimensions (LxLxH): 127mm*55,6mm*12mm Câble: Micro USB Batterie au Lithium Capacité nominale : 3.7V 1450mAh Durée de veille continue : Selon l'état du réseau) 318 heures Durée de conversation continue: Selon l'état du réseau) 18 heures Pour d'autres informations concernant la batterie et le chargeur, veuillez-vous référer à leurs étiquettes Présentation du téléphone  3.MISE EN MARCHÉ 3.1,Installation des cartes SIM Une carte SIM comporte des informations utiles, y compris votre numéro de téléphone portable, code PIN (Numéro d'identification personnel), PIN2, PUK (clé de déverrouillage PIN), PUK2 (clé de déverrouillage PIN2), IMSI, des informations de réseau, les données de contacts, et des données de messages. 1) Retirez le couvercle arrière et soulevez la batterie.	 2) Insérez la carte SIM dans la fente de la carte SIM légèrement avec la découpe de coin de la carte alignée sur l'encoche de la fente, et la plaque d'or de la carte vers le bas, poussez la carte SIM dans la fente.  3) Avec les contacts métalliques de la batteries face aux contacts métalliques dans la fente de la batterie, appuyez sur la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle prenne place, puis remettez le couvercle arrière à sa place.  3.2 Se connecter au réseau Une fois la carte SIM et le téléphone mobile sont déverrouillés avec succès, le téléphone mobile recherche automatiquement un réseau disponible. 4.MÉTHODE D'ENTRÉE Ce téléphone offre de multiples méthodes d'entrée. Y compris l'entrée en français/anglais en majuscules et en minuscules, et méthodes d'entrée numérique. • Appuyez sur la touche # pour accéder à l'interface des méthodes d'entrée. • Appuyez sur la touche * pour entrer un symbole que vous souhaitez.	5.NOTES ET AVERTISSEMENTS Avertissements opérationnels INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ ET EFFICACE. Lisez ces informations avant d'utiliser votre appareil (téléphone). Pour un fonctionnement sécurisé et efficace de votre appareil (téléphone), il est important d'observer ces consignes : Atmosphères potentiellement explosives Évitez votre appareil (téléphone) lorsque vous êtes dans des endroits avec une atmosphère explosive, telles que les zones de ravitaillement (gaz, stations-services ou ponts inférieurs des bateaux) entrepôt de carburant ou de produits chimiques, les zones de dynamite et les zones à proximité de détonateurs électriques, ou des zones où il y a des produits chimiques ou des particules (des grains, de la poussière ou des poudres métalliques) dans l'air. Interférence aux appareils médicaux et personnels électronique La plupart des équipements électroniques sont protégés contre les signaux RF. Toutefois, certains appareils ne sont pas protégés (confrances signaux, pensez à éteindre votre appareil (téléphone) dans les zones à risque Sécurité Audio Cet appareil (téléphone) est capable de produire de forts bruits qui pourraient nuire à votre audition. Lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur, il est recommandé de tenir votre appareil à distance de votre oreille. Hôpitaux et autres dispositifs médicaux Si vous utilisez n'importe quel appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut être capable de vous aider à avoir cette information. Éloignez votre appareil (téléphone) dans les établissements de soins et de santé s'il est nécessaire. Les hôpitaux et les établissements de soins peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles à l'énergie RF externe. Précautions d'utilisation et de manipulation du produit Votre médecin peut être capable de vous aider à avoir cette information. Éloignez votre appareil (téléphone) dans les établissements de soins et de santé s'il est nécessaire. Les hôpitaux et les établissements de soins peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles à l'énergie RF externe. Vous êtes responsable de l'utilisation de votre appareil (téléphone) et les conséquences de cette utilisation. Vous devez toujours éteindre votre appareil (téléphone) lorsque son utilisation est interdite. L'utilisation de votre appareil (téléphone) est sujette aux mesures de sécurité conçues pour protéger les utilisateurs et leur environnement.	• Ne faites pas tomber votre appareil ou ses accessoires, ne les lancez pas et ne tentez pas de les plier. • N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de dissolvants de nettoyage, ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. • N'essayez pas de démonter l'appareil (téléphone) ou ses accessoires ; uniquement un personnel autorisé doit le faire. N'exposez pas votre appareil (téléphone) ou ses accessoires à des températures externes, inférieure à 0°C, et supérieure à 40°C. En raison du matériel utilisé, le produit doit être connecté qu'à une interface USB de version 2.0 ou supérieure. La connexion à l'USB appelé USB d'énergie (power) est interdite. L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible. La Batterie Votre appareil (téléphone) inclut une batterie interne en lithium-ion polymère. Veuillez noter que l'utilisation de certaines applications peut entraîner une consommation intensive de la batterie et requière ainsi son rechargement fréquent. Les produits défectueux ou endommagés Ne tentez pas de démonter l'appareil (téléphone) ou ses accessoires. Seulement un personnel qualifié doit réparer l'appareil (téléphone) ou ses accessoires. Si votre appareil (téléphone) ou ses accessoires ont été submergés dans l'eau, Perforés, ou ont subi une chute grave, ne les utilisez pas avant qu'ils aient été contrôlés dans un centre de service agréé. Le type du chargeur est: AG5004C01, la sortie 5Vdc/0,6A L'appareil est conçu à l'utilisation à l'intérieur seulement. L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. ACE France 71 boulevard national Paris-La Garenne Colombes, France
--	---	---	---	--